

NOTICE DE MONTAGE ~ HUBLOT TRADITION

1. INSTALLATION

Le hublot doit être installé sur une surface plane avec une tolérance maximum de +/- 1mm sur le plan de pose.

Vérifier que l'ouvrant pourra être manœuvré sans obstruction.

Découper le support aux cotes de découpe préconisées (voir tableau ci-dessous), puis vérifier que le dormant entre dans la découpe et que le contre cadre est adapté à l'épaisseur à serrer.

Déposer un cordon de silicone dans la gorge du dormant en quantité suffisante pour réaliser l'étanchéité.

Positionner le dormant (gravure GOIOT) vers le bas et appliquer le contre cadre. Fixer celui-ci à l'aide des vis Parker fournies en partant du centre du hublot vers le bord.

HUBLOT TRADITION

Modèle	Cotes de découpe (mm)	Rayon de découpe (mm)	Dim. Glace (mm)
24.11	252x122	20	240X110
34.14	353x150	20	339X135
34.18	350x191	24.5	340X180
34.15	359x159	79.5	335X135
13.13	D.140	-	120X120
18.18	D.190	-	165X165
21.21	D.220	-	200X200

2. UTILISATION

 **ATTENTION !**

TOUT HUBLOT DOIT IMPERATIVEMENT RESTER FERMER EN NAVIGATION

La fermeture est assurée par 2 boutons tire-bord.

3. ENTRETIEN

Après chaque sortie en mer il est préférable de rincer les panneaux à l'eau douce.

N'utilisez jamais de solvant sur la glace pour le nettoyage au risque de l'endommager.

Utilisez un chiffon doux.

Nettoyez toujours la glace avec du savon et de l'eau.

Kit de collage de glace : réf. 501

Nécessaire comprenant une cartouche de colle silicone, un flacon de primaire et une notice détaillée de remplacement d'une glace.

Pour commander une glace prenez les dimensions de celle-ci, et contactez votre revendeur le plus proche (voir site www.goiot.com/réseau).