

UTILISATION

Le hublot LuxAir est un hublot de vitrage répondant aux exigences de la Norme européenne ISO 12216. Il est destiné à être montés en zone IIb, III et IV des bateaux de plaisances. Il est homologué pour des bateaux de catégorie A jusqu'à 24 mètres.

MATERIEL

- Gabarit/marqueur/règle
- Perceuse/visseuse/scie sauteuse
- Mastic de collage et étanchéité

INSTALLATION

- Le hublot LuxAir est un hublot de vitrage. Il doit être installé en zone IIa, III et IV. Pour bonne évacuation de l'eau de ruissèlement, il est conseillé de respecter un angle d'inclinaison de minimum 30°
- Procéder au collage du vitrage PMMA en suivant les recommandations de votre fournisseur de mastic. Lors de la pose d'un vitrage, la préparation des deux surfaces (vitrage / support) est une étape primordiale tout comme la qualité des matériaux utilisés pour réaliser l'étanchéité.
- Relaisser le collage dans des températures proche de 20° si possible en évitant les trop fortes variations.
- Vérifier que l'ouvrant pourra être manœuvré sans obstruction.
- Le hublot doit être installé sur une surface plane d'une tolérance maximum de +/- 1mm.
- Veillez à tenir compte de la dilatation du vitrage PMMA (environ 4mm/mètre/50°C)
- Le hublot ne doit pas être considéré comme un élément de rigidité ou structurel pour le bateau mais comme un apport de lumière, une sortie de secours en cas d'urgence (taille supérieur à T44).
- En cas de doute sur la pose d'un hublot, consulter un professionnel.
- Présenter le panneau sur le tracé réalisé pour vérifier la conformité de ce dernier. Vérifier que les installations électriques ou d'eau ne sont pas dans la zone concernée par la pose du vitrage.
- Percer un trou à l'intérieur du tracé pour introduire la lame de la scie sauteuse puis procéder à la découpe complète suivant le tracé.
- S'assurez de la propreté du vitrage et du support (absence de poussière de découpe) avant de procéder à l'encollage.
- Déposer un cordon de mastic d'étanchéité suivant les préconisations de votre fournisseur de mastic en quantité suffisante pour réaliser l'étanchéité de le collage et maintenir en place.
- Une fois la fixation du vitrage réalisée, nettoyer l'excédent de colle.



Retrouver les préconisations d'utilisation et d'entretien sur la notice : Hublot LuxAir_Utilisation et entretien

Vous trouverez sur notre site les notices d'installation les références des produits ou des kits, la liste des distributeurs ainsi que les notices techniques :

www.goiot-systems.com/support/support-technique/

www.goiot-systems.com/en/technical-support/

